
Working half
270° = α1
Upcore
vn
v1
β1
β2
v2
090°
000° = α2